

PŘED ZVEDÁNÍM STOŽÁRU VYSUŇTE OPĚRNÉ NOHY
A USTAVTE PŘÍVĚS DO VODOROVNÉ POLOHY

MAXIMÁLNÍ TLAK V SYSTÉMU STOŽÁRU DO 1,7 bar.
PŘEDEPSANÉ SILIKONOVÉ MAZIVO PRO STOŽÁR – REF.b3905

PŘED POUŽITÍM ZVEDÁKU ODJISTĚTE STOŽÁR
PŘED TAŽENÍM VOZÍKU ZAJISTĚTE STOŽÁR