

VSP - Příloha 12

Katalog poškození vozů

Konst rukční část	Součást	Popis závady	Doplňující informace	K tíži	
				držitele	použ. ŽDP
Pojezd	Dvojkolí		Kontrola podle přílohy 10 - ddoatek 3 Evropský katalog vizuálních kontrol (EVIC) včetně výměny dvojkolí	x	
	Natažená obruč	volná, bočně posunutá, trhliny	nadměrné teplotní namáhání není znatelné	X	
			znatelné nadměrné teplotní namáhání (poškozené brzdové zařízení)	X	
			znatelné nadměrné teplotní namáhání (brzdové zařízení v pořádku)		X
	Obruč / Kotouč kola / Monoblok / Jízdní plocha	nadměrné teplotní namáhání	nadměrné teplotní namáhání není znatelné	X	
		nadměrné teplotní namáhání, trhliny v kotouči	brzdové zařízení v pořádku		X
			nadměrné teplotní namáhání není znatelné	X	
			znatelné nadměrné teplotní namáhání (poškozené brzdové zařízení)	X	
			znatelné nadměrné teplotní namáhání (brzdové zařízení v pořádku)		X
		upínací vruby		X	
		mezní drážka není znatelná	opotřebený kotouč (příliš malý průměr kol)	X	
		poškození v důsledku kolejnicových brzd	vruby s ostrými hranami na čelní ploše a na okolku nebo spodní straně obruče kola		X
		stopy klouzání, poškození okolku	v důsledku vyvinutí násilí ¹⁾		X
		odlupky, vydrolená místa, vyválnování	neplatí při teplotním přetížení	X	
		nánosy materiálu, plochá místa	poškozené brzdové zařízení	X	
			brzdové zařízení v pořádku		X
		jízdní plochy místy vtlačené	v případě stop násilí ¹⁾		X
		neokrouhlé		X	
			pokud je možno poškození jednoznačně prokázat ŽDP		X
	Náprava dvojkolí	stopy klouzání na nápravě dvojkolí	defekt na voze	X	
			vůz bez defektu		X
		ohnuta			X
	Ložisko dvojkolí	přehřáté	bez vyvinutí násilí	X	
			potvrzeno	X	
			nepotvrzeno		X
		čerstvý únik tuku	zvýšená teplota ložiska, abnormální zvuky vycházející z ložiska při protočení dvojkolí	X	
	Manganové příložky	stopy po dosednutí na komoře ložiska (nahore – kontakt s podvozkem)	pružiny a třecí tlumiče v pořádku a vůz není přetížen		X
		chybí		X	
		natržené švy svarů		X	

VYPRUŽENÍ	Pružnice	lom, tvorba trhlin atd.		X	
		unavená		X	
		nesprávná stavba (souběžné		X	
		nesprávná stavba (charakteristika) nebo typ pružnice v případě listových pružnic		X	
	Třecí tlumič	každé poškození		X	
BRZDA	Mechanické a pneumatické části brzd	poškozené brzdové tyčové	v případě násilného poškození ¹⁾		X
			opotřebení	X	
		poškozený přestavovač	v případě násilného poškození 1)		X
			opotřebení	X	
		brzdové špalíky (všechna poškození)		X	
		poškozená ruční brzda	v případě násilného poškození 1)		X
			opotřebení	X	
		chybí pojistné třmeny		X	
		defektní, poškozené pojistné třmeny	v případě násilného poškození 1)		X
		různé části brzd: např. rozvaděč, kolébkový ventil, brzdový válec, reléový ventil, defektní	potvrzeno (protokolem o brždění)	X	
			nepotvrzeno		X
		brzdové potrubí netěsní	opotřebení	X	
			násilné poškození ¹⁾ (ohnuto – trhliny)		X
		poškozená brzdová hadice	cracked, leaking	X	
SPODEK A PODVOZEK	Spodek vozu	únavové lomy, tvorba trhlin		X	
		deformované	kromě znaků únavy		X
	Rozsocha	deformovaná			X
		zlomená nebo volná		X	
	Rozsochová spona	zkroucená, zlomená			X
		volná		X	
	Koník	volný, únavový lom		X	
		nalomený, deformovaný	působením násilí ¹⁾		X
	Spojení spodek/ podvozek	volné nebo poškozené spojovací prvky		X	
	Rám podvozku	zdeformovaný			X
		únavové lomy		X	
	Kluznice na podvozku	všechna poškození		X	
	Nápis - revize	chybné vyřazení před uplynutím data revize	náklady vzniklé osvědčením o běhuschopnosti / zvláštní přepravou		X
	Všeobecné nápisy	neúplné		X	
		nečitelné	např.: v důsledku úniku naloženého zboží nebo přelepení, graffiti, ... graffiti u vozů přepravujících nebezpečné věci RID	X	
	Zemníčí lana	chybí			X
		poškozená	opotřebení	X	

NARÁŽECÍ A TÁHLOVÉ ÚSTROJÍ	Nárazník	nestejný druh konstrukce	bez předchozí výměny ŽDP	X	
		stav nárazníku neodpovídá normě / zablokovaná trubka nárazníku	stopy nárazu (kontakt koš nárazníku / trubka nárazníku)		X
			staré a/nebo špatné svary	X	
	Crash-element	defekt	náraz při posunu – příliš vysoká rychlost		X
			normální opotřebení	X	
	Talíř nárazníku	zlomený nebo zdeformovaný			X
	Koš nárazníku	zlomený nebo s trhlinami	normální opotřebení	X	
			násilné poškození ¹⁾		X
	Upevnění nárazníku	uvolněné	normální opotřebení	X	
		zlomené	bez únavového lomu		X
	Elastický prvek	neúčinný	lze stlačit ručně	X	
	Tažný hák, táhlová tyč	zlomené	únavový lom (stará trhlina)	X	
			násilné poškození ¹⁾ (čerstvý, čistý lom)		X
NÁSTAVBY		ohnuté			X
	Tažné zařízení	vytržené	násilné poškození ¹⁾		X
	Šroubovka	opotřebení		X	
		násilné poškození ¹⁾			X
	Držák šroubovky	ohnutý, zlomený			X
	Všeobecně	opotřebení		X	
		násilné poškození ¹⁾ u vozů v péči ŽDP			X
	Žebříky, lávky, stupačky, háky lan, madla, držáky cedulí	opotřebení		X	
		násilné poškození ¹⁾ u vozů v péči ŽDP			X
	Kotel	poškození v důsledku poškozeného spodku	násilné poškození ¹⁾ u vozů v péči ŽDP		X
		poškození kotle	násilné poškození ¹⁾ u vozů v péči ŽDP		X
		netěsné armatury / uzávěry	násilné poškození ¹⁾ u vozů v péči ŽDP		X
		prasklé sedlo kotle		X	
			násilné poškození ¹⁾ u vozů v péči ŽDP		X
	Zemnicí kabel (kotle)	chybějící, poškozený		X	
		opotřebovaný		X	

¹⁾ Pod pojmem násilné poškození ve smyslu Přílohy 12 jsou myšleny takové škody, které se neodvolávají na opotřebení, nýbrž na nesprávné zacházení s vozy (např. škody při posunu nebo jiné náhlé události) nebo na porušení svěřených povinností vztahujících se na ŽDP.