

VSP

Příloha 2

ZÁKLADNÍ POJMY

Vlastní hmotnost vozu

Celková hmotnost nenaloženého vozu uvedená v kg na obou stranách vozu (viz označení příloha 11). Napsaná vlastní hmotnost vozu se nesmí lišit od skutečné hmotnosti vozu o více než ± 100 kg na dvojkolí.

Železniční dopravní podnik (ŽDP)

Každý privátní nebo veřejnoprávní podnik, který disponuje licencí odpovídající platné evropské legislativě a jehož hlavní činností je realizace železničních přepravních výkonů k přepravě zboží / osob, přičemž tento podnik musí závazně zajistit trakci; tento pojem zahrnuje také podniky, které zajišťují pouze trakci.

Domovská stanice; Zeměpisná zóna

Domovská stanice: určená stanice uvedená na voze, do které se vrací prázdný vůz, pokud držitel vozu nedá žádné pokyny.

Zeměpisná zóna: zahrnuje více stanic v daném regionu; prázdný vůz se vrací do některé z těchto regionálních stanic, pokud držitel vozu nedá žádné pokyny.

Držitel vozu nebo Držitel

Znamená osobu nebo subjekt, který je vlastníkem vozu, nebo má právo s ním nakládat jako s dopravním prostředkem a je uveden jako držitel v oficiálním národním registru vozidel. Pokud vůz není uveden v oficiálním národním registru vozidel, nebo takový registr neexistuje, je držitelem ten, kdo to o sobě prohlásí Kanceláři VSP.

Komerční nabídka

Souhrn všech výkonů a podmínek, které železniční podnik nabízí držitelům vozů a ostatním železničním dopravním podnikům, zvláště obsluhované relace, druhy produktů (zboží) akceptované ve vlacích, nabízené varianty přepravy a ceny poskytnutých výkonů.

Provozuschopný vůz (provozní pojem)

Vůz je schopný provozu tehdy, pokud může bezpečně jet v nákladních vlacích na vlastních kolech nejvyšší přípustnou rychlostí povolenou v normálním režimu, případně bez ohrožení provozu jako náběžník.

Provozovatel infrastruktury

Každá organizace nebo každý podnik pověřený zejména zřizováním a údržbou železniční infrastruktury. Může rovněž zahrnovat spravování kontrolních a bezpečnostních systémů infrastruktury. Funkce provozovatele infrastruktury na celé síti nebo na její části může zajišťovat několik organizací nebo podniků.

Předchozí uživatel

Železniční dopravní podnik, který používal cizí vůz, jehož není držitelem, a který tento vůz předal k užívání jinému železničnímu dopravnímu podniku.

Příslušný národní orgán

Národní úřad, do jehož působnosti (kompetence) spadá podle platných zákonů a předpisů příslušného státu technická způsobilost vozu (zařazení do provozu).

Technická způsobilost (Zařazení do provozu)

Postup prováděný u železničního vozidla příslušnými národními orgány, aby mohlo být zařazeno do provozu.

TSI

"Technické specifikace interoperability" pro konvenční transevropské železniční systémy.

Vozový list

Přepravní a dispoziční doklad, který musí být použit při každém prázdném běhu nákladního vozu (vzor v Příloze 3).

Železniční dopravní podnik (ŽDP)

Každý soukromý nebo veřejnoprávní podnik, který disponuje licencí podle platného zákonodárství EU a jehož hlavní činností je poskytování služeb v přepravě zboží a/nebo osob po železnici, přičemž tento podnik musí rovněž zabezpečovat trakci; pod tento pojem se zahrnuje rovněž podnik, který zabezpečuje pouze trakci.